

Bedienungsanleitung Sm@rtTAN optic Gerät

Ziehen Sie den Isolationsstreifen des neuen Sm@rtTAN optic Geräts in Pfeilrichtung heraus. Mit Ihrer freigeschalteten VR-BankCard können Sie für **alle** Konten bei denen Sie Inhaber oder Bevollmächtigter sind Transaktionsnummern (TAN) erstellen.

Erfassen Sie zunächst Ihren gewünschten Auftrag (Überweisung, Dauerauftrag, etc..) und bestätigen Sie diesen durch klicken der Taste „Weiter“

1

Legen Sie Ihre VR-BankCard in das Gerät ein und drücken Sie die F Taste

2

Halten Sie Ihr Gerät vor den Flackercode. Auf dem Display erscheint: Übertragung aktiviert

3

Die Datenübertragung wird durch die Meldung Übertragung Erfolgreich bestätigt. Sie können das Gerät nun vom Monitor entfernen.

4

Nun zeigt Ihnen das Gerät die Art des Auftrages an. Bestätigen Sie die Meldung mit OK

5

Nun wird Ihnen die Kontonummer des Empfängers angezeigt. Bitte prüfen Sie die Angaben und Bestätigen Sie die Meldung mit OK

6

Jetzt wird Ihnen der Betrag angezeigt. Bitte prüfen Sie auch hier die Angaben auf Korrektheit und bestätigen Sie die Meldung mit OK

7

Jetzt wird Ihnen Ihre TAN Nummer angezeigt.



8

Geben Sie nun Ihre TAN-Nummer in das entsprechende Feld ein und bestätigen Sie Ihren Auftrag durch drücken auf **Ausführen**



Beachten Sie: Die Pfeile müssen übereinstimmen! Stellen Sie die Grafik über die Lupen entsprechend ein.

- Stecken Sie Ihre Karte in den TAN-Generator und drücken Sie die Taste F.
- Halten Sie den TAN-Generator vor die animierte Grafik.
- Beachten Sie bitte die Anzeige des TAN-Generators.

Achtung: Haben Sie die angezeigten Werte mit den Originaldaten verglichen?

TAN

Ausführen **Zurück**

Hinweis:
Sollten Sie sich bei der Eingabe der TAN vertippt haben, so erhalten Sie die Fehlermeldung „**TAN falsch**“. Dann wiederholen Sie bitte den Vorgang. Nach dreimaliger Fehleingabe einer TAN wird das Konto für das Online-Banking aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bitte setzen Sie sich dann mit uns in Verbindung:

Wichtig
Vergleichen Sie die im Leser angezeigten Daten mit den Daten Ihres Auftrags (Auftragsart/Empfängerkontonummer/Betrag). Sollten die angezeigten Daten von Ihren Originaldaten abweichen, führen Sie die Überweisung nicht aus und brechen Sie den Vorgang ab. Beenden Sie dann sofort das InternetBanking. Nehmen bitte Kontakt mit uns auf (Tel.: 04763 879 63).